

ETA 423

Vysavač prachu ETA 423
svým vysokým výkonem,
vybaveností
a univerzálností
umožňuje
skutečně široké použití



Je vybaven signalizačním zařízením, které upozorní, kdy je prachový sáček plný, zařízením pro usměrňování výfukového vzduchu, čímž je umožněno použití šamponovače koberců nebo rozprašovače. Plášť vysavače je vyroben z plastické hmoty. Je-li vysavač opatřen doplňkovým příslušenstvím, může sloužit jako vysavač podlahový. Pro tento účel je vybaven kolečky, čímž se stává maximálně pohyblivým. V alternativním provedení je opatřen plynulou regulací otáček.

K vysavači je dodáváno toto příslušenství

dlouhá sací trubka s držákem
krátká sací trubka
koberecová hubice
polštářová hubice
vlasový kartáč
štěrbínová hubice
rukojeť
papirové filtry

Doplňkové příslušenství

ohébná hadice
dlouhá sací trubka

Koberecová hubice

je opatřena výsuvnými kartáči, ovládanými nožními patkami. Vysunutí kartáčů do pracovní polohy provádíme sešlápnutím levé patky hubice, přičemž dosud zasunutá pravá patka vystoupí z tělesa hubice. Opětne zasunutí kartáčů docílíme sešlápnutím pravé patky. Uvnitř sacího otvoru hubice je umístěn sběrač nití, který mění výškovou polohu spolu s vysunutím nebo zasunutím kartáčů. Kartáče používáme při vysávání tvrdých

podlah (linoleum, parkety, dřevěné podlahy apod.). Nedoporučujeme vysávat jimi koberce, protože se vyčesává jejich vlákno a koberec se ničí.

Velká plocha hubice spolu s výkyvným a otočným kolenem zajišťuje dobré vedení hubice po vysávané ploše.

Zachycené nečistoty na kartáči i na vnitřní ploše hubice vysajte štěrbinovou hubicí.

Občas otřete i povrch pracovních nástavců, na které se nachytá prach vlivem elektrostatického náboje.

Při odkládání stavíme vysavač na koberecovou hubici, avšak tak, aby hubice ležela na odkládací ploše přední hranou.

Polštářová hubice

se používá k čištění čalouněného nábytku, závěsů, oděvů, žíněnek, vnitřků automobilů apod. Tato hubice se může nasadit přímo na hadici, ale při čištění vysoko upevněných závěsů používáme k prodloužení jednu nebo dvě sací trubky. Čištění této hubice se provádí stejně jako u hubice koberecové.

Vlasový kartáč

slouží k čištění záclon, nábytku, okenních rámců, stojanů, květin apod. Prach, který je zvržen jemným kartáčkem, je okamžitě nasáván do vysavače. Tímto způsobem lze velmi rychle a hygienicky stírat prach.

Štěrbínová hubice

je určena pro vysávání v těžko přístupných místech, jako např. mezi polštáři čalounění, v zářezích pro skla v knihovnách a všude tam, kde není možno použít jiné příslušenství.

Papirové filtry




zlepšují hygienu při čištění prachového filtru. Při jejich použití postupujte následovně:


okraj papírového sáčku jemně pomačkejte, aby byl měkčí a netrhal se. Takto upravený sáček vložte do kroužku, který je přiložen. Okraje sáčku přehněte a spolu s kroužkem nasuňte na hrdlo předního krytu.

Použitím papírových filtrů se nepatrně mění vzdušný výkon, což nemá vliv na kvalitu vysavače.

Ohébná hadice

slouží k pružnému prodloužení sacích trubek a ke spojení vysavače s jednotlivými dílci příslušenství. Zůstane-li při vysávání uvnitř hadice nějaký předmět (např. zmačkaný papír), zasuneme jeden konec hadice do sacího otvoru, druhý do výfukového otvoru, páčku uzávěru výfuku nastavíme tak, aby proud vzduchu byl usměrněn do hrdla v zadním víku a spustíme vysavač.





Jak připravíme vysavač k použití

Zkontrolujeme, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce. Spotřebič je přípustně připojit jen na el. síť, jejíž instalace musí odpovídat předpisům ČSN. Přívodní šňůru rozvineme a vidlici zasuneme do zásuvky. Sestavení příslušenství s vysavačem provedeme podle potřeby. Při spojování jednotlivých dílů příslušenství zmáčkneme tlačítko pojistky a dílce zasuneme do sebe tak, až výstupek pojistky zaskočí do kulatého otvoru druhého dílce. Při rozpojování zmáčkneme tlačítko a dílce tahem od sebe rozpojíme. Tímto způsobem odpojujeme příslušenství od vysavače. Vysavač zapínáme stisknutím vyčnívajícího konce spínače, umístěného v držadle. Máme-li vysavač sestaven pro ruční použití, je výhodné přívodní šňůru provléknout příchytkou držáku na sací trubce, aby nám při práci nepřekážela. Uložíme-li vysavač po skončení vysávání v tomto sestavení, je možno přívodní šňůru navinout mezi držadlo a držák. Sejmутí šňůry provedeme po vychýlení klapky držáku směrem od sací trubky.

Drobné rady

Signalizační zařízení, které je seřizeno na použití papírových sáčků, upozorňuje na plný prachový filtr tím, že okénko signalizačního zařízení se vyplní z větší části červeně. Prachový filtr potom vyprázdníme, neboť s přibývajícím množstvím prachu se snižuje výkon, zvyšují se otáčky motoru a tím se i podstatně snižuje životnost vysavače. Při čistění filtru postavíme vysavač na výfukovou stranu a po uvolnění sejme víko i s papírovým filtrem. V případě, že nebyl použit papírový filtr, vyjmeme celý textilní sáček. Návod pro nasazení papírového filtru je uveden na přelepce. Dále je vysavač opatřen zařízením na usměrňování výfukovaného vzduchu, které je ovládáno páčkou. V jedné poloze vychází vzduch na boku držadla, v druhé poloze je usměrňován do výfukového hrdla v zadním víku. Směr proudu vzduchu je naznačen v každé poloze šipkami u páčky. Vysavač je vyroben z termoplastické hmoty, která nesnáší vyšší teploty než 70 °C. Povrch vysavače čistíme vlhkým hadříkem a pak vytřeme do sucha.

Ložiska motoru byla při výrobě namazána speciálním tukem, jehož zásobu doporučujeme prohlédnout asi jednou za dva roky. Za tutéž dobu je třeba provést kontrolu opotřebení uhlíkových kartáčů. Vysavačem procházející vzduch chladí motorek, takže se může zahřát až nad teplotu 50 °C. Není tedy vycházející teplý vzduch známkou poruchy vysavače.

Je-li vysavač opatřen elektronickým regulátorem otáček, umožňuje tento plynulé řízení otáček agregátu a tím i nastavení vhodného sacího výkonu podle druhu vysávaných předmětů. Některé z nich jsou informativně uvedeny na štítku regulace.

Technická data

Napětí: uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon: 550 W

Max. podtlak: 13,75 kPa (1 400 mm v. s.)

Max. množství vzduchu 22 l/sec

Při výměně uhlíků požadujte tyto vždy v odborných prodejnách elektro s udáním typového čísla spotřebiče. Spotřebič je odrušen na stupeň RO 2 (střední mez S). Provedení výrobku odpovídá mezinárodní normě CEE a ČSN.

Všechny opravy v záruční době, doručené osobně, provádí v Praze Elektro-Praga servis, Jindřišská 30, Praha 1. V Brně Elektro-Praga servis, Poštovská 4, Brno. V Bratislavě Elektro-Praga servis, Čs. armády 21, Bratislava. Ze Severomoravského kraje zasílejte všechny výrobky k záruční opravě na adresu TRIAS, opravna elektrospotřebičů, Česká ul. 1, 736 00 Havířov VII.

Odjinud zasílejte výrobky k záruční opravě na adresu Elektro-Praga servis, 539 16 Hlinsko v Č. K žádosti o záruční opravu nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list. Opravy mimo záruku svěťte vždy odbornému závodu.

Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.



**ELEKTRO
PRAGA
HLINSKO**