


elektrický vysavač

ETA 1400

návod k obsluze



Podlahový vysavač typ 1400 v provedení bez regulace nebo s regulací je novým netradičním vysavačem, který proti předcházejícím typům má řadu předností.

Vysavač je prostorově rozdělen na část pro připojení sací hadice, sací prostor pro uložení kazety s textilním a papírovým filtrem a prostor pro uložení agregátu a navijáku. Od doutníkových vysavačů se liší nejen tvárovým řešením, ale i připojením sací hadice ve vrchní části vysavače. Toto umožňuje velký akční radius při vysávání bez pohybu vysavače a zároveň ukládání vysavače bez odpojení hadice.

Předností tohoto vysavače je velký pracovní akční radius, dokonale pojiždění a přejiždění prahů zásluhou velkých kol a náběhových lišt, možnost postavení do svislé polohy na úzké odkládací ploše např. při vysávání schodišť, jednoduchá signalizace snížení výkonu vysavače s ventilem chránícím agregát před přehřátím, kazetově ukládání prachového filtru.


Příslušenství

ohébná hadice s regulátorem sání
dvoudílná sací trubka
podlahová hubice
polštářová hubice
univerzální hubice
šterbinová hubice
kartáč na radiátory
papírové sáčky



Ohebná hadice

spojuje vysavač s pracovními nastavci. Regulace sání umožňuje vysávat rozměrově malé a lehké předměty, koberce, příkrývky, záclony a jiné bez nebezpečí, že se k hubici pevně přisají nebo budou hubici vsáti. Proud vzduchu se reguluje posouváním regulačního prstence, který otvírá nebo uzavírá otvor v pevném kolečku hadice. Při úplném uzavření tohoto otvoru vytváříme maximální podtlak na pracovním nastavci - vysáváme s plným výkonem vysavače.



Podlahová hubice

je určena pro vysávání všech druhů podlah. Velkou plochou a novým tvarováním spodního kluzného plechu je dosaženo vyšší sací účinnosti na všech druzích podlahovin, zvláště na nových typech koberců. Velký výkyv kloubu a otočné koleno dávají hubici dobrou ovladatelnost a širší použití, zejména při vysávání na nepřístupných místech. Další předností je účinné vysávání blízko stěn a v rozích. Je vybavena vysuvnými kartáči pro vysávání tvrdých podlah jako jsou parkety, linoleum apod. Vysunutí kartáčů provedeme sešlápnutím větší plochy přestavovací kláčky směrem dolů. V okénku se objeví plná rovná čára symbolizující povrch podlahy. S takto nastavenou hubicí nedoporučujeme vysávat koberce, protože se vyčesává jejich vlákno.

Při vysávání koberců přestavíme kláčku do původní polohy sešlápnutím menší plošky směrem dolů. Tím se kartáče zasunou a v okénku se objeví symbol znázorňující vlasový nebo smyčkový koberec. Pro sbírání niti jsou v blízkosti sacího otvoru umístěny dva sběrače - pevný a textilní. Při vysávání niti z koberce je nutno přejet nítě touto středovou částí hubice. Nečistoty zachycené v kartáčích a na spodní ploše hubice vysaje šterbinovou hubicí.



Polštářová hubice

se používá k čištění nábytku, zejména čalouněného, vnitřku automobilů, oděvů, gobelínů, závěsů, žiněnek apod. Většinou se nasazuje přímo na hadici, pouze při čištění gobelínů a vysoko upevněných závěsů používáme jednu či dvě sací trubky.

Univerzální hubice

má tu přednost, že různým sestavením ji lze použít jako vlasový kartáč, kartáč na šaty a speciální hubici. Při nasazování jednotlivých kartáčů na univerzální hubici zasuneme nejdříve rám kartáče háčkem do otvoru v přední části hubice. Potom přihneme jazyček pojistky tak, aby směřoval dovnitř hubice a pomocí dvou výstupků zmáčkneme oba dílce až zaskočí pojistka do své přídržovací polohy. Vyjímání kartáče se provádí tak, že jednou rukou uchopíme hubici za veltcovou část a druhou pak za výstupky na kartáči. Tahem od sebe vyskočí pojistka kartáče ze své přídržovací polohy. Stejným způsobem postupujeme při nasazování a vyjímání speciální hubice.




Vlasový kartáč

slouží k čištění záclon, nábytku, okenních rámu, stojanů, květin apod. Všechny prach, který je zvržen jemným kartáčkem, je stíhován nasávaným vzduchem do vysavače, což umožňuje vyčistit i těžko přístupné šterbiny a zářezy.



Kartáč na šaty

je především určen k čištění oděvů, čalouněného nábytku, polštářů apod.




Speciální hubice

s touto hubicí lze dokonale vysávat rohy čalouněného nábytku, zejména pak gobelíny, záclony, závěsy, nízké prostory, kouty apod. Rám hubice je opatřen příčnými žebry, která zabírají vtažování látek do hubice. Je lehké ovladatelná, neboť její klenutý tvar nedovoluje přisávání.



Šterbinová hubice

je určena pro vysávání v těžko přístupných místech, jako např. mezi polštáři čalounění v zářezích pro skla v knihovnách a všude tam, kde není možno použít jiné příslušenství.



Kartáč na radiátory

se nasazuje na šterbinovou hubici a je určen k čištění mezer jednotlivými články radiátorů a k podobným účelům. Pracuje na stejném principu jako vlasový kartáč.

Příprava vysavače k použití

Před použitím je nutno vysavač aklimatizovat na pokojovou teplotu.

čímž se odstraní případná zatuhllost mazacího tuku v ložiskách, zvýší se mechanická pevnost dílů z PVC atp. Dále zkontrolujeme, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce.

Spotřebič je přípustné připojit na el. síť, jejíž instalace odpovídá ČSN.

Rukou nebo nohou přidržíme vysavač a vytáhneme potřebnou délku přívodní šňůry, jejíž vidlici zastrčíme do el. zásuvky. Potom nasuneme do sacího otvoru otočný konec hadice, na jejíž druhý konec nasuneme sací trubku a potřebný nástavec. Sešlápnutím tlačítka označeného symbolem I uvedeme vysavač do chodu. Po skončení vysávání vypneme vysavač sešlápnutím stejného tlačítka. Vyjmeme přívodní šňůru ze zásuvky a sešlápnutím tlačítka se symbolem vidlice ji navineme na naviják. Tlačítko navijáku držíme po celou dobu navijení.

Abychom při navijení nedošlo k poškození vysavače, doporučujeme před zmačknutím příslušného tlačítka přidržet přívodní šňůru za vidlici až do úplného zasunutí. V případě, že nedojde k navinutí v celé délce, povytáhneme přívodní šňůru a opětným zmačknutím tlačítka docílíme její úplné navinutí.

Není nutno odpojovat sací hadici.

Vysavač postavíme do svislé polohy a hadici po stočení dle obrázku na titulní straně návodu zasuneme kolem do oka v kolečku otočném. Pokud hadici odpojujeme, neprovádíme odpojení páčením za otočné koleno, nýbrž uchopením za kočkovitý vložku zasunutou do vysavače. Hadici uvolníme vytážením kužlové vložky při současném pootočení.


Použijeme-li některé příslušenství, které pracuje na principu vyfukovaného vzduchu, uvolníme nejprve mřížku. Objeví se otvor, do kterého nasuneme sací hadici, na jejíž druhý konec nasadíme příslušenství.

Při použití papírového sáčku postupujeme následovně: vyjme střední kryt, tahem kolmo vzhůru uvolníme kazetu, kterou rozevřeme a vložíme papírový filtr. Po jeho uložení kazetu opět uzavřeme a vložíme ji závěry, kterými kazetu otevíráme, ke dnu vysavače šikmo do pláště (a). Horní část kazety zatlačíme za výstupky směrem k sacímu hrdlu (b). Nikdy nezasouváme kazetu sáčku za uvedené výstupky, protože by se shrnulo těsnění vika filtru a nasáhlý prach by se dostal mimo filtr do pláště vysavače a motoru. Nakonec provedeme vložení středního krytu. Vysavač lze používat i bez vloženého papírového filtru, aniž by se snížila jeho sací schopnost.



Ukazatel snížení sacího výkonu vysavače

Je při napětí 220 V seřazen ve výrobním závodě s nasazenou podlahovou hubicí a papírovým sáčkem. Kontrolu snížení sacího výkonu provádíme tak, že při zapnutém vysavači nadzvedneme podlahovou hubici a sledujeme kontrolní okénko, zda není bílá barva pistu z větší části nebo úplně nahrazena barvou červenou. V takovém případě to znamená, že sací výkon vysavače je snížen a je nutno papírový sáček vyměnit. Ve všech případech nemusí být papírový sáček plný, záleží v jakém prostředí a jaký prach



vysáváme. Jemné částice zaplní póry papírového sáčku dříve, větší částice později. Ukazatel je opatřen ventilem, který reaguje na každé uzavření sacího prostoru. Při vysávání se tedy střídá bílá barva pistu s červenou. Při použití jiného pracovního nástavce se může trvale objevit červená barva pistu. Toto není závada, ani signalizace, že papírový sáček je zaplněn.

Objeví-li se v okénku při zvednutí hubicí trvale barva červená, je nutno sáček vyměnit!

Vysavačem procházející vzduch chladí vinutí motorku, a proto je vyfukovaný vzduch teplý. Nepovažujte toto za závadu. Je-li vysavač opatřen elektronickým regulátorem otáček, umožňuje tento plynulé řízení otáček agregátu a tím i nastavení vhodného sacího výkonu a příkonu spotřebiče podle druhu vysávaných předmětů. Pokud je větší pokles napětí v síti a vysavač se při zapnutí vypínači a knoflíku regulace v levé krajní poloze nerozběhne, je nutno pootočit regulačním knoflíkem směrem k vyšším hodnotám nastavení. Po rozběhu motoru je možno vrátit knoflík do původní polohy. Ukazatel snížení sacího výkonu má správnou funkci při nastavení regulátoru otáček na maximum.

Vysavač je vybaven zásuvkou pro připojení přídatných zařízení s vlastním elektrickým pohonem.

Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme po 300 hod. provozu, nejdéle však po 3 letech, nechat provést odbornou opravou kontrolu opotřebení uhlíkových kartáčů a případně domazání kul. ložisek mazacím tukem pro vysokootáčková ložiska.

Technická data

Napětí	uváděno na typovém štítku výrobku
Příkon	800 W
Maximální množství vzduchu	28 dm ³ · s ⁻¹

Spotřebič je odrušen na stupeň RO2. Provedení odpovídá mezinárodnímu doporučení CEE a příslušným předmětům ČSN.

Všechny opravy v záruční době osobně doručené provádí v Praze Elektro-Praga servis, Jindřišská 30, Praha 1, v Brně Elektro-Praga servis, Poštovská 4, Brno, v Bratislavě Elektro-Praga servis, Čs. armády, Bratislava. Ze Severomoravského kraje zasílejte všechny záruční opravy na adresu OPCS, Jaselská 1, 736 01 Havířov. Odtud zasílejte všechny záruční opravy na adresu Elektro-Praga servis, 539 16 Hlinsko v Čechách.

K opravě na záruku nezapomeňte přiložit řádně vyplněný záruční list. Na mechanická poškození a vady prokazatelně zaviněné zákazníkem se záruka nevztahuje.

Opravy po záruční době svěřujte odborným elektroopravnám v místě bydliště, případně v nejbližším okresním městě. Výměnu součástí, která vyžaduje zásah do el. části spotřebiče, může provádět jen odborná elektroopravna. Jejich seznam a adresy jsou k dispozici ve všech prodejnách s elektrospotřebiči. Shora uvedené opravy našeho podniku opravy po uplynutí záruky neprovádějí. Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.



ELEKTRO-PRAGA HLINSKO